

LR mini - proste grabie korzeniowe do minikoparek

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Liczba ramion	B [mm]	Rozstaw [mm]	Grubość ramienia [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
LR-2	0,7-1,5	1000	400	222	12	122	72	15	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	56
LR-2	0,7-1,5	1200	400	222	14	122	75	15	S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C	66
LR-3	1,5-2,5	1000	500	275	12	155	72	15	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C	85
LR-3	1,5-2,5	1200	500	275	14	155	75	15	S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · klac C	100
LR-4	2,5-4,0	1000	600	331	12	187	72	15	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	127
LR-4	2,5-4,0	1200	600	331	14	187	75	15	S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D	150
LR-6	4,0-6,0	1000	650	352	11	208	74	20	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	158
LR-6	4,0-6,0	1200	650	352	13	208	75	20	S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E	187
LR-8	6,0-8,0	1000	740	397	11	243	74	20	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F	189
LR-8	6,0-8,0	1400	740	397	15	243	75	20	S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F	259

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Liczba ramion	B [mm]	Rozstaw [mm]	Grubość ramienia [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
LR-10	8,0-10	1000	800	429	11	261	74	20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	219
LR-10	8,0-10	1400	800	429	15	261	75	20	S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F	300

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.