

SB - łyżka skarpowa w profilu holenderskim

Modele i dane techniczne

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłączna	Masa [kg]
SB-160	12-16	1500	710	842	583	830	CW20 · SW33	357
SB-160	12-16	1600	710	842	628	830	CW20 · SW33	376
SB-160	12-16	1800	710	842	717	830	CW20 · SW33	414
SB-160	12-16	2000	710	842	807	830	CW20 · SW33	453
SB-190	16-19	1600	764	894	731	900	CW20 · CW30 · SW33	394
SB-190	16-19	1800	764	894	836	900	CW20 · CW30 · SW33	434
SB-190	16-19	2000	764	894	940	900	CW20 · CW30 · SW33	474
SB-190	16-19	2200	764	894	1045	900	CW20 · CW30 · SW33	513
SB-230	19-23	1600	826	965	820	957	CW30 · SW33 · SW48	479
SB-230	19-23	1800	826	965	938	957	CW30 · SW33 · SW48	527
SB-230	19-23	2000	826	965	1057	957	CW30 · SW33 · SW48	574
SB-230	19-23	2200	826	965	1176	957	CW30 · SW33 · SW48	622
SB-260	23-26	1800	875	1030	1077	1030	CW30 · CW40 · SW48	553
SB-260	23-26	2000	875	1030	1214	1030	CW30 · CW40 · SW48	602
SB-260	23-26	2200	875	1030	1351	1030	CW30 · CW40 · SW48	652
SB-260	23-26	2400	875	1030	1489	1030	CW30 · CW40 · SW48	701
SB-300	26-30	1800	1000	1149	1346	1155	CW40 · SW48	773
SB-300	26-30	2000	1000	1149	1520	1155	CW40 · SW48	840

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.

Model	Klasa maszyny [t]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Długość [mm]	Pojemność SAE [dm³]	Promień końcówki [mm]	Mocowania szybkozłącza	Masa [kg]
SB-300	26-30	2200	1000	1149	1695	1155	CW40 · SW48	908
SB-300	26-30	2400	1000	1149	1870	1155	CW40 · SW48	976
SB-300	26-30	2500	1000	1149	1957	1155	CW40 · SW48	1009
SB-400	30-40	2000	1063	1232	1739	1237	CW45 · SW66	889
SB-400	30-40	2200	1063	1232	1940	1237	CW45 · SW66	960
SB-400	30-40	2400	1063	1232	2141	1237	CW45 · SW66	1030
SB-400	30-40	2500	1063	1232	2242	1237	CW45 · SW66	1065

Wartości zgodne z kartą katalogową tej rodziny. Myślnik oznacza, że karta nie podaje tej wartości.